


ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

Bryt alltid nätspänningen innan armaturen öppnas!








- Vid stötspänningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.
- För att upprätthålla IP65 skall bifogade gummibrickor samt kabelgenomföring användas vid montage. Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att batteriet bortkopplas. (Gäller inbyggt batteri.)
- Full uppladdningstid för batteriet är 24 timmar.

MONTERING AV PIKTOGRAM



Använd tvålatten för att enklare få bort luftbubblor under piktogrammet.

SJÄLVTEST INDIKERING Inbyggt batteri

BERGDAHLS AB	
NÖDBELYSNING RÄDDAR LIV	
 Nätdrift OK (Fast grönt sken)	 Fel på ljuskälla (Fast rött sken)
 Uthållighetstest (Blinkar grönt långsamt)	 Fel på batteri (Blinkar rött långsamt)
 Funktionstest (Blinkar grönt snabbt)	 Fel laddström (Blinkar rött snabbt)
 Spänningsbortfall (Släckt)	

STS självtestsystem

Om inte DALI-bus anslutits eller om DALI-bus har anslutits men självtestinställningar ej programmerats gör STS självtestsystem automatiskt en test under 5 sek en gång i veckan och ett 60 minuters test 1ggr/år. Eventuella fel indikeras med diod samt via DALI-bus.

20 timmar efter driftsättning/spänningsbortfall görs ett 60 min test. Därefter fortgår testerna veckovis enligt ovan eller programmerat via DALI-bus.

NÄTANSLUTNING

230VAC 50Hz


MYN1-GAL-DALI

MYN1-GAL-DALI

Ständigt tänd	Tänds och släcks med strömbrytare	Tänds endast vid strömavbrott
Noll — N	Noll — N	Noll — N
Jord —	Jord —	Jord —
Fas — L2	Fas — L2	Fas — L2
— L1	— L1	— L1


ANSLUTNING

DALI-bus



Anslut batteri

OBS! Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att batteriet bortkopplas.



Skriv installationsdatum

Installationsdatum _____

MYNTA & MYNTA TERMO GALAXY DALI

Montageanvisning

NÄTANSLUTNING


230Vac/dc 50Hz

MYN2-GAL-DALI

MYNT2-GAL-DALI

ANSLUTNING

DALI-bus



SKÖTSEL/ TESTINSTRUKTIONER FÖR NÖDBELYSNING

Armaturer med inbyggt nödbelysningsaggregat samt STS självtestsystem anslutna till övervakningssystem

Månadstest

- Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
- Kontrollera att indikering för laddning är aktiverad samt att inga felindikeringar är aktiverade.

Batteribyte

- Batteribyte får endast utföras av behörig personal.
- Bryt alltid nätspanningen innan armaturen öppnas, detta för din säkerhet samt för att återställa batterifel och testcykel efter byte.
- Öppna armaturen, byt batteri.
- Montera ihop armaturen och slå på nätspanningen, kontrollera att den gröna lysdioden tänds samt att armaturen lyser som den ska.
- Det gamla batteriet ska lämnas in till miljöstation för återvinning.



Förbrukad produkt

Förbrukad produkt får ej kastas med vanligt hushållsavfall. Produkten ska lämnas till en miljöstation för återvinning av elektriska produkter.