


\*Kabelinföringshål är ej knock out. Borra eller skär upp hål.  
Cable entry is not knock out. Please drill or cut out holes.


## DATA

Spänning/voltage	220-240VAC
Frekvens/frequency	50Hz
Kapslingsklass/protection	IP 44
Skyddsklass/electrical class	II
Ljuskälla/lamp	LED
Montage/mounting	Dikt tak/vägg/ surface

Se typetikett för effekt på din armatur/  
Check type label for wattage on your lamp.



-  1. Lämplig för montering dikt an normalt brännbart underlag
- 2. Maximal omgivningstemperatur för säker drift är 25°C.
- 3. Denna armatur får endast installeras och anslutas av behörig elektriker. Underlåtenhet i detta avseende gör garantin ogiltig.
- 4. Byte av ljuskälla får endast utföras när ljuskällan har svalnat helt och spänningen är bruten.
- 5. Vid rengöring, släck ljuskällan och låt den svalna helt. Använd mjuk trasa och undvik skarpa rengöringsmedel.
- 6. Missbruk eller ändringar av armaturen gör garantin ogiltig.

-  1. Suitable for mounting directly onto normally flammable surfaces.
- 2. Maximum ambient temperature for safe operation is 25°C.
- 3. This luminaire must only be installed and connected by a suitably qualified electrical Contractor/Tradesperson. Failure in this regard voids the warranty.
- 4. Relamping can only be done when the power is off and the lamp is completely cooled down.
- 5. When the luminaire is to be cleaned, switch off mains and let it cool down completely. Clean the luminaire with a soft cloth and a standard PH neutral detergent.
- 6. Misuse of, or changes to the luminaire voids the warranty.