

Anslutning medföljande lampor BAS LAMP *bilaga*

STEG 1 VID INSTALLATION

Vid installation av lampskåp med ej förmonterade lampor skall följande göras först, före installation i övrigt av enheten (se medföljande huvuddokumentation för montering och anslutning samt uppstart).

MONTERING AV LAMPOR

Montera de med lamporna följande fästena med skruvar och muttrar på förberedda lamphållarna på lampskåpets ovasida (monterad vinkelplåt med skruvhål framåt, se bild). Montera därefter lamporna på fästena i avsedda skruvhål på respektive lampas nedre baksida. Genom att före åtskruvande ställa lampan i önskad vinkel kan vardera lampa riktas på önskat vis.

ANSLUTNING AV LAMPOR

Anslut kontaktskor på förberedda lösa kablar från lampskåpet. Anslut röd kabel samt svart kabel till stiftkontakter på respektive lampas bakstycke (polaritetsoberoende). Se till att kontakter är ordentlig isatta. Dra röd respektive svart kabel av samma längd till samma lampa (kabel längd beroende av avstånd mellan monterad lampa och kabelgenomföringen i kapslingen).

