



Montageanvisning Phoenix för Galaxy och DALI system

Anslutning



Att tänka på vid installation

- Bryt alltid nätspänningen innan arbete med armaturen påbörjas.
- Glöm inte ansluta batteriet/batterierna vid installation.
- Vid stötspänningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.
- Full uppladdningstid för batteriet är 24 timmar.
- Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att batteriet bortkopplas.
- Tryck aldrig på LED-linsen, den kan skadas med kort livslängd som följd!

STS självtestsystem

Om inte DALI-bus anslutits eller om DALI-bus har anslutits men självtestinställningarna ej programmerats gör STS självtestsystem automatiskt ett funktionstest under 5 sekunder en gång i veckan och ett 60 minuters kapacitetstest 1 gång per år. Eventuella fel indikeras med LED synligt utvändigt på armaturen.

20 timmar efter driftsättning/spänningsbortfall utförs ett 60 minuters test. Därefter fortgår testerna veckovis enligt ovan eller programmerat via DALI-bus.

Självtestindikering / testknapp

Indikering	Status
Fast grön	Armatyr ok
Snabbt blink grön (0,1s på – 0,1s av)	Funktionstest pågår
Långsamt blink grön (1s på – 1s av)	Kapacitetstest på pågår
Fast röd	Fel på ljuskälla (öppen krets / kortslutning / fel på LED)
Snabbt blink röd (0,1s på – 0,1s av)	Fel laddström
Långsamt blink röd (0,1s på – 0,1s av)	Batterifel (batteriet klarade ej senaste test / batteriet är defekt / fel batterispänning)
Dubbel blink grön	Test blockerat via fjärrkontroll
Binär 6 siffrig kod indikering via grön/röd puls	Adress identifiering pågår vid driftsättning
Släckt	Nöddrift (ingen nätspänning)

Testknapp	Funktion
Tryck in 200ms – 1s	Starta funktionstest
Tryck in >1s	Testa nödbelysningsfunktion manuellt så länge knappen är intryckt

Batteribyte

- Batteribyte får endast utföras av behörig personal.
- Bryt nätspänningen innan armaturen öppnas.
- Öppna armaturen, koppla ur det gamla batteriet.
- Fäst det nya batteriet på samma plats med ett buntband alt metallspänne. Koppla in batterikontakten.
- Montera ihop armaturen och slå på nätspänningen, kontrollera att den gröna lysdioden tänds samt att armaturen lyser (om den ska lysa vid nätdrift).
- Det gamla batteriet ska lämnas in till miljöstation.

Skötsel/testinstruktioner för nödbelysning

Armatyrer med inbyggt nödbelysningsaggregat samt STS självtestsystem anslutna till övervakningssystem

Månadstest

- Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
- Kontrollera att indikering för laddning är aktiverad samt att inga felindikeringar är aktiverade.

Förbrukad produkt

Förbrukad produkt får ej kastas med vanligt hushållsavfall. Produkten ska lämnas till en miljöstation för återvinning av elektriska produkter.



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar