

ANSLUTNING TILL NÄTSPÄNNING

ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

STS: 230Vac 50 Hz


Bryt alltid nätspänningen innan armaturen öppnas!

- Vid stötspänningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.
- Full uppladdningstid för batteriet är 24 timmar.
- Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att batteriet bortkopplas.

NÄTANSLUTNING


Ständigt tänd	Tänds och släcks med strömbrytare	Tänds endast vid strömvabrott
<div> <div>Noll</div> <div>Jord</div> <div>Fas</div> </div> <div> <div>N</div> <div></div> <div>L2</div> <div>L1</div> </div>	<div> <div>Noll</div> <div>Jord</div> <div>Fas</div> </div> <div> <div>N</div> <div></div> <div>L2</div> <div>L1</div> </div>	<div> <div>Noll</div> <div>Jord</div> <div>Fas</div> </div> <div> <div>N</div> <div></div> <div>L2</div> <div>L1</div> </div>

ANSLUTNING DALI-bus



SKRIV IN INSTALLATIONSdatum








Installationsdatum _____



Anslut batteri

OBS! Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att batteriet bortkopplas.

SJÄLVTEST INDIKERING

 Nät drift OK (Fast grönt sken)	 Fel på ljuskälla (Fast rött sken)
 Uthållighetstest (Blinkar grönt långsamt)	 Fel på batteri (Blinkar rött långsamt)
 Funktionstest (Blinkar grönt snabbt)	 Fel laddström (Blinkar rött snabbt)
	 Spänningsbortfall (Släckt)

STS självtestsystem

Om inte DALI-bus anslutits eller om DALI-bus har anslutits men självtestinställningar ej programmerats gör STS självtestsystem automatiskt en test under 5 sek en gång i veckan och ett 60 minuters test 1 ggr/år. Eventuella fel indikeras med diod på armaturens utsida.

20 timmar efter driftsättning/spänningsbortfall utförs ett 60 min test. Därefter fortgår testerna veckovis enligt ovan eller programmerat via DALI-bus.

SKÖTSEL/ TESTINSTRUKTIONER FÖR NÖDBELYSNING

Armaturer med inbyggt nödbelysningsaggregat samt STS självtestsystem anslutna till övervakningssystem

Månadstest

- Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
- Kontrollera att indikering för laddning är aktiverad samt att inga felindikeringar är aktiverade.

Batteribyte

- Batteribyte får endast utföras av behörig personal.
- Bryt alltid nätspanningen innan armaturen öppnas, detta för din säkerhet samt för att återställa batterifel och testcykel efter byte.
- Öppna armaturen, byt batteri.
- Montera ihop armaturen och slå på nätspanningen, kontrollera att den gröna lysdioden tänds samt att armaturen lyser som den ska.
- Det gamla batteriet ska lämnas in till miljöstation för återvinning.



Förbrukad produkt

Förbrukad produkt får ej kastas med vanligt hushållsavfall. Produkten ska lämnas till en miljöstation för återvinning av elektriska produkter.